

Zur automatischen Bestückung

Bestückungshilfe "B" und Stangenmagazin "SM"
 – Positionierung mittig

Option			
		<p>MK 26 SMD ...</p>	<p>MK 26 SMD ... B SM</p>
<p>... B SM</p>		<p>MK 226 SMD ...</p>	<p>MK 226 SMD ... B SM</p>